



Интерфейс кнопок на руле



1. Назначение

Устройство позволяет использовать команды с кнопок на руле автомобилей **Lada VESTA, X-RAY** для управления соответствующими функциями головных устройств **Pioneer, JVC, Alpine, Kenwood, Sony, Clarion, Philips, Prology**.

Управление может быть проводным (через штекер mini-jack) и инфракрасным (через ИК излучатель).

2. Технические данные и условия эксплуатации.

Напряжение питания, В	7...18
Максимальный ток потребления, mA	6
Температура, °C	-40...+50

3. Использование

Устройство подключается к проводам разъема штатного ГУ и скрытно размещается в зоне установки головного устройства.

Подключение интерфейса:

1. Установить переключки в соответствии с маркой головного устройства (см. табл.).

Pioneer1	Pioneer2	JVC1	JVC2	JVC3	Alpine	Kenwood	Sony	Clarion	Philips	LG	Prology1	Prology2	Prology3	Prology4	Prology5
ON ALCO ADBEOR 1 2 3 4	ON ALCO ADBEOR 1 2 3 4	ON ALCO ADBEOR 1 2 3 4	ON ALCO ADBEOR 1 2 3 4	ON ALCO ADBEOR 1 2 3 4	ON ALCO ADBEOR 1 2 3 4	ON ALCO ADBEOR 1 2 3 4	ON ALCO ADBEOR 1 2 3 4	ON ALCO ADBEOR 1 2 3 4	ON ALCO ADBEOR 1 2 3 4	ON ALCO ADBEOR 1 2 3 4	ON ALCO ADBEOR 1 2 3 4	ON ALCO ADBEOR 1 2 3 4	ON ALCO ADBEOR 1 2 3 4	ON ALCO ADBEOR 1 2 3 4	ON ALCO ADBEOR 1 2 3 4

- Черный** провод интерфейса соединить с черным проводом (с массой) аудиосистемы.
- Красный** провод интерфейса соединить с красным проводом аудиосистемы (+12В ACC).
- Оставшиеся провода подключать к контактам указанным на рис. 1.

Коричневый провод соединить с 16 контактом,
Белый провод соединить с 18 контактом,
Зеленый провод соединить с 14 контактом,
Желтый провод соединить с 13 контактом,
Синий провод соединить с 15 контактом.



рис. 1

- Для проводного управления: **штекер mini-jack** интерфейса подключить к гнезду дистанционного управления аудиосистемы. ИК глазок в этом случае не используется.
- Для ИК управления (при отсутствии гнезда): **ИК излучатель** расположить в потолочном плафоне освещения салона или в любом другом месте, откуда будет обеспечиваться прямая видимость от ИК излучателя до головного устройства. Штекер mini-jack в этом случае не используется и его необходимо **заизолировать!**

Примечание: Для проводного управления аудиосистемой Kenwood и JVC необходимо соединить провод Remo. Cont. (steering wheel remote control) магнитолы с крайним контактом (tip) штекера mini-jack интерфейса.