



Инструкция по обновлению базы GPS-информатора SpeedCam для комбо-устройства ACV GX7000

Дата: 04.10.16

Содержание: РФ, Беларусь, Казахстан, Украина, Финляндия, Латвия, Грузия, Азербайджан, Армения, Европа (бета)

Типы радаров и камер:

СТ – «Стрелка-СТ»

СТВ – «Стрелка-Видео» (только видеоблок)

ММ – маломощные стац. радары (Робот, Кордон, Арена, Крис, Вокорд, Кречет и др.

СФ – камера, встроенная в светофор либо следящая за светофором

ДПС – стационарный пост ДПС

КСС – «Автодория» (контроль средней скорости на участке)

ПТК – система «Поток»

МЛЖ – муляж радарного комплекса

Порядок обновления:

1. Скачайте свежую базу с официального сайта www.acv-auto.com
2. Распакуйте файлы из архива в любое удобное место на Вашем ПК
3. Скопируйте файл **«data.bin»** в корневой каталог на карту памяти
4. Вставьте карту памяти с находящимся на ней файлом обновления в слот GX7000
5. Подключите питание к устройству в автомобиле
6. Устройство включится, на экране появится надпись «ОБНОВИТЬ БАЗУ?»
7. Передвиньте указатель на галочку кнопками «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» и нажмите «ОК»
8. После того, как шкала обновления дойдет до 100%, на экране появится сообщение «БАЗА ОБНОВЛЕНА», нажмите «ОК»
9. Устройство перезагрузится и начнет работать в обычном режиме
10. База радаров обновлена

- Не отключайте питание устройства, пока процесс обновления не завершится!
- Файл с обновлением будет автоматически удален с карты памяти