



Инструкция по установке короб стелс Kia Rio 3 хэтчбек

Содержание

Состав комплекта :	1
Этапы установки:.....	1
Результат :	3
По всем вопросам обращаться:	3

Состав комплекта :

- Короб Стелс 1шт;
- Болт М6 60 мм 1 шт.;
- Болт М6 80 мм 1 шт.;
- Шайба М6 6 шт.;
- Гайка М6 4 шт.;
- Терминал;
- Уплотнитель;



Этапы установки:

1. Прикладываем короб в правую нишу багажника, задвигаем до упора, проверяем, чтобы не было щелей и через отверстия внутри короба делаем отверстие в пластике (см. Рисунок 1).



Рисунок – 1

2. Так же через получившиеся отверстия отмечаем места для отверстий в металле. Снимаем обивку. Делаем отверстия в металле и устанавливаем «шпильки» в получившиеся отверстия (см. рисунок 2) В верхнем отверстии используем болт М6 60 мм , шайба 2 шт, и гайка 1 шт. В нижнем отверстии используем болт м6 80 мм, шайба 2 шт. и гайка 1 шт.



Рисунок – 2

3. Устанавливаем на место обивку. Одеваем короб на шпильки торчащие из под пластика, наживляем обе точки крепления, проверяем стыковку с обивкой и после затягиваем точки крепления изнутри короба. Затягивать необходимо умеренно, чтобы не повредить обивку.
4. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».
5. Устанавливаем динамик, при установке сабвуфера необходимо монтажное отверстие проклеить уплотнителем идущем в комплекте (см. рисунок 3).



Рисунок – 3

Так же при установке сабвуфера:

РЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ



!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

Результат:



Приятного прослушивания !
По всем вопросам обращаться:

email: operator.drive@mail.ru

сайт: www.drive-korob.ru

VK: vk.com/club56230245

тел. +7 (86365)4-31-11

сот.тел. +7 (918) 551-38-71