

Схема подключения штатного головного устройства CHR-6124 для автомобиля Mitsubishi Outlander (для автомобилей со встроенным усилителем Rockford и без)

Выбор режима работы головного устройства для разных комплектаций автомобиля.

1. Нажмите правый регуляторнесколько раз до появления надписи: AMP
 I . AMP
 2. Если автомобиль с системой Rockford то вращением регулятра выберите режим E.AMP
 E . AMP

Если автомобиль без системы Rockford то вращением регулятра выберите режим I.AMP

 - I . AMP
 3. Выключите головное устройство, затем включите.

Опции доступные в режиме «E.AMP»

- выбор количества аудио каналов
 - 2 CHANNEL — стерео звук
 - 5.1 CHANNEL — звук для системы 5.1

- настройка эквалайзера
 - EQ NULL — стандартный эквалайзер
 - EQ ROCK — рок
 - EQ POP — поп
 - EQ COUNTRY — кантри
 - EQ R&B — R'n'B

- настройка громкости сабвуфера — +3

