


Универсальная магнитола 2DIN




AVS070AN (#509)

Страна-производитель: Китай
Изготовитель: AVIS ELECTRONICS
OVERSEAS LIMITED
Юридический адрес изготовителя: 506-507A,
HuiGu ChuangXin Technology park, JingBei
road, Shiyao town, Baoan district, Shenzhen,
Guangdong, China, 518108
Импортер: ООО «Авис электроникс»
Юридический адрес импортера: 125167,
г. Москва, Планетная ул., д. 11, пом. 12/11 PM-2



Внешний вид устройства



- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Микрофон | 5. Назад |
| 2. Сброс | 6. Увеличение громкости |
| 3. Кнопка питания | 7. Уменьшение громкости |
| 4. Домой | |


Домашний экран

1. Установки авто
2. Bluetooth
3. Приложения
4. Музыка
5. Настройки Android
6. Домой
7. Видео
8. Навигация
9. Часы
10. Запущенные программы
11. Назад
12. Радио




Настройка домашнего экрана

Для изменения интерфейса Домашнего экрана перейдите в Установки авто , далее перейдите в Настройки экрана , Theme.



Выбор приложения навигации по умолчанию

Вы можете установить любое приложение на кнопку «Карты» на домашнем экране. Для этого, перейдите в Установки авто , и в вкладке Авто  выберите Установить программу навигации.




Радио

1. Шкала настройки радио
2. Ручной поиск
3. Сохраненные станции.
- Нажмите и удерживайте, чтобы сохранить
4. RDS
5. Выбор диапазона
6. Автопоиск
7. Автосохранение
8. Локальный прием радиостанций
9. Эквалайзер




Bluetooth



1. Клавиатура
2. Контакты
3. Вызовы
4. Сопряженные устройства
5. Настройки


Музыка

1. Сейчас играет
2. Список файлов на устройстве
3. Список файлов на USB носителя
4. Проводник
5. Эквалайзер




Настройки

Для изменения языка и других системных настроек перейдите в настройки Android (Android settings) .



Выбор логотипа автомобиля

Для изменения логотипа авто при загрузке устройства перейдите в Установки авто , далее перейдите в Системные настройки , пароль 000000.



В открывшемся меню выберите Настройка логотипа. Изменения других параметров в Системных настройках могут привести к некорректной работе устройства. Изменяйте настройки с пониманием и под свою ответственность.





Схема подключения



Разъем 1	<p>Черный Красный Розовый (BACK) Оранжевый/черн.(KEY) Серый/черный Серый Белый/черный Белый Желтый Оранжевый (ILL) Коричневый (KEY2) Синий (ANT) Зеленый/белый Зеленый Фиолетовый Фиолетовый/черный</p>	<p>Заземление АСС Активация камеры заднего вида KEY1 кнопки на руле Передний правый динамик - Передний правый динамик + Передний левый динамик - Передний левый динамик + Аккумулятор + Управление подсветкой KEY2 кнопки на руле Подключение усилителя антенны Задний левый динамик - Задний левый динамик + Задний правый динамик + Задний правый динамик -</p>
Разъем 2	<p>AUX OUT L - белый AUX OUT R - красный AUX IN L - белый AUX IN R - красный VIDEO OUT - желтый SUB WOOF - зеленый MIC - черный</p>	<p>Аудио выход левый канал Аудио выход правый канал Аудио вход левый канал Аудио вход правый канал Видео выход Сабвуфер Выносной микрофон</p>
Разъем 3	USB	
Разъем 4	USB	
Разъем 5*	<p>Видео вход для камеры заднего вида Антенны Wi-Fi и Bluetooth</p>	

* Подключите Разъем 5 даже если не используете камеру заднего вида, для корректной работы Wi-Fi и Bluetooth